W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

IZOLACJA PRZEJŚCIA RUROWEGO PRZEZ ŚCIANĘ
(wykop szerokoprzestrzenny)



UWAGA:
* posłoza mineralne gruntować AQUATHENE S (W) PRIMER

Do przyklejania warstwy osłonowej stosować taśmę AQUATHENE BITAPE

PI 001 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI PRZEBICIA RURY PRZEZ ŚCIANĘ
(szalunek tracony)



PI 002 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH DESKOWANIA NA ŚCIĄGACH TRANOCNYCH



PI 003 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI PRZEJŚCIA RUROWEGO PRZEZ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ



przejście rurowe AQUATHENE

PI 004 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

IZOLACJA PRZEJŚCIA RUROWEGO PRZEZ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ



Uwaga:
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagięcie membrany AquaSlab w narożach.

Opcjonalnie AQUASLAB może być układany na stabilizowanym gruncie

PI 005 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

IZOLACJA PRZEJŚCIA PRĘTA ZBROJENIOWEGO PRZEZ PŁYTĘ FUNDAMENTOWĄ



Uwaga:
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagięcie membrany AquaSlab w narożach.

Opcjonalnie AQUASLAB może być układany na stabilizowanym gruncie

PI 006 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

W razie wątpliwości skontaktuj się z działem technicznym.

DETAL IZOLACJI PALA



DETAL IZOLACJI PALA
(małe średnice)



Uwaga:
sprawdzić prawidłowe ułożenie i zagięcie membrany AquaSlab 1212 w narożach.

Opcjonalnie AQUASLAB 1212 może być układany na stabilizowanym gruncie

PI 007 AQUA TECH
Rysunek nie skalowany. waterproofing solutions

Detale izolacji przejść instalacyjnych
PI001-007